



ИНСТРУКЦИЯ НА СЕЙФЫ С КОДОВЫМ ЗАМКОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ SAFETRONICS

1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1.1 При открывании и закрывании сейфа (шкафа) не допускается применение больших усилий во избежание поломки или деформации замков и дверей.
- 1.2 Сейф (шкаф) имеет декоративное специальное покрытие, которое придает элегантный вид. Для сохранения покрытия не допускается воздействовать на него острыми твердыми предметами, подвергать ударам и сильным нагрузкам, а также воздействовать на покрытие и на конструктивные элементы химически активными веществами (растворителями, кислотами, щелочью и т.п.).

2. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ.

- 2.1. Совместить «0» с основной (правой) меткой на неподвижной части диска.
- 2.2. Вращать лимб против часовой стрелки (влево) так, чтобы деление, соответствующее ПЕРВОМУ числу кода («10» для заводского кода) три раза прошло мимо основной метки и остановиться тогда, когда это деление в четвертый раз окажется точно напротив основной метки.
- 2.3. Вращать лимб почасовой стрелки (вправо) так, чтобы деление, соответствующее ВТОРОМУ числу кода («20» для заводского кода) два раза прошло мимо основной метки и остановиться тогда, когда это деление в третий раз окажется точно напротив основной метки.
- 2.4. Вращать лимб против часовой стрелки (влево) так, чтобы деление, соответствующее ТРЕТЬЕМУ числу кода («30» для заводского кода) один раз прошло мимо основной метки и остановиться тогда, когда это деление во второй раз окажется точно напротив основной метки.
- 2.5. Вращать лимб по часовой стрелке (вправо) до упора. Под основной меткой должно оказаться число между «0» и «90». Замок откроется.
ВНИМАНИЕ!!! Если при наборе очередного числа из кодовой комбинации Вы случайно повернули диск так, что набираемое число проскочило основную метку, то необходимо повторить набор кодовой комбинации с самого начала. Поворачивать лимб в обратном направлении для точного совмещения с меткой во время набора кода нельзя.
- 2.6. Вставить ключ для открывания в скважину на двери сейфа и поверните по часовой стрелке до упора (примерно на 150 градусов) и откройте дверь сейфа. (Для сейфов оборудованных ключом)
- 2.7 Поверните ручку по часовой стрелке до упора (примерно на 150 градусов) и откройте дверь сейфа.

3. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ

- 3.1. Закрывать дверцу сейфа и повернуть ключ для открывания сейфа против часовой стрелки.
- 3.2. Повернуть лимб против часовой стрелки (влево) на 360 градусов не менее 4 раз.

4. КАК СМЕНИТЬ КОД

- 4.1. Открыть сейф, используя существующую кодовую комбинацию, как описано в пп. 2.1-2.6.
- 4.2. Совместить «0» с дополнительной (левой) меткой на неподвижной части диска.
- 4.3. Вращать лимб против часовой стрелки (влево) так, чтобы деление, соответствующее ПЕРВОМУ числу существующего кода («10» для заводского кода) три раза прошло мимо с дополнительной

метки и остановиться тогда, когда это деление в четвертый раз окажется точно напротив дополнительной метки.

4.4. Вращать лимб почасовой стрелки (вправо) так, чтобы деление, соответствующее ВТОРОМУ числу существующего кода («20» для заводского кода) два раза прошло мимо дополнительной метки и остановиться тогда, когда это деление в третий раз окажется точно напротив дополнительной метки.

4.6. Вращать лимб против часовой стрелки (влево) так, чтобы деление, соответствующее ТРЕТЬЕМУ числу существующего кода («30» для заводского кода) один раз прошло мимо дополнительной метки и остановиться тогда, когда это деление во второй раз окажется точно напротив дополнительной метки.

4.7. Не сдвигая лимб кодового замка, взять перекодировочный Г-образный ключ и вставить его длинной стороной в отверстие на внутренней крышке двери так, чтобы его короткая сторона была направлены вдоль полоски с надписями INSERT (EINFUHREN). Ключ надо вставить до конца и повернуть направо в положение CHANGE (UMSTELLEN). Если ключ не поворачивается, то надо проверить правильно ли были выполнены пп.4.2-4.6 и при необходимости повторить их, а затем снова вставить перекодировочный ключ и повернуть его.

4.8. Выбрать новую кодовую комбинацию, например, «49»-«45»-«41». Не вынимая перекодировочного ключа проделать следующую процедуру.

4.9. Совместить «0» с дополнительной (левой) меткой на неподвижной части диска.

4.10. Вращать лимб против часовой стрелки (влево) так, чтобы деление, соответствующее ПЕРВОМУ числу нового кода (например «49») три раза прошло мимо с дополнительной метки и остановиться тогда, когда это деление в четвертый раз окажется точно напротив дополнительной метки.

4.11. Вращать лимб по часовой стрелки (вправо) так, чтобы деление, соответствующее ВТОРОМУ числу нового кода (например «45») два раза прошло мимо дополнительной метки и остановиться тогда, когда это деление в третий раз окажется точно напротив дополнительной метки.

4.12. Вращать лимб против часовой стрелки (влево) так, чтобы деление, соответствующее ТРЕТЬЕМУ числу нового кода (например «41») один раз прошло мимо дополнительной метки и остановиться тогда, когда это деление во второй раз окажется напротив дополнительной метки.

4.13. Повернуть перекодировочный ключ влево в положение INSERT (EINFUHREN) и аккуратно вынуть его из двери. Новая кодовая комбинация установлена.

Проверьте несколько раз правильность работы сейфа с новым кодом при открытой двери прежде чем закрыть сейф.

ВНИМАНИЕ!!! При выборе нового кода помните, что последнее число кода должно быть больше 20, а интервал между числами кода должен быть не меньше 4!!! Можно 49-45-41, но нельзя 51-52-53.

Благодарим Вас за покупку продукции SAFETRONICS